

LEGENDA:
1 - Ramal domiciliário em PEAD
2 - Joelho em PEAD
3 - Tronco em PEAD
4 - Passador de selar "EPAL", ou equivalente
5 - Contador
6 - Passador de esfera com válvula anti-retorno (ver nota 3)
7 - Filtro
8 - Rede predial
9 - Troço recto (ver nota 2)
10 - Joelho em PEAD com Rosca
11 - Suporte de contador fixado à Caixa



ALÇADO PRINCIPAL



ALÇADO POSTERIOR

DIÂMETRO DO CONTADOR (mm)	Q3 (m³/h)	TRONCO (polegadas)	DIÂMETRO DAS PEÇAS 4 e 6 DA LEGENDA (polegadas)	MEDIDA -A- (cm)	DIMENSÕES DA CAIXA DE CONTADOR (cm)			TIPO CONTADOR
					B	C	L	
DN 50	25	2" 1/2	2"	44	130	40	30	turbina
DN > 50	ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO DA INDAQUA							

NOTA:
1 - Só é obrigatório a instalação da VRP nas situações em que esteja previsto a colocação de cisterna, ou a pressão existente seja superior a 600 KPa.
2 - Nos contadores de turbina, executar troços rectos, (5 x) o diâmetro do contador a montante e (3 x) o diâmetro do contador a jusante
3 - Em alternativa pode optar-se por instalação de passador de esfera simples seguido de Válvula anti-retorno.
4 - Na extremidade da rede de incêndio armada localizada na cota mais elevada, deverá ser instalada uma ventosa.

INDAQUA
Part of Miya Group

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LEVT.		22/01/2019	PORMENOR DA CAIXA DE CONTADOR DE TURBINA (ROSCADO) SEM VRP	ESCALA: Sem Escala; FOLHA: 1/1
DES.				CÓDIGO: ETC 02004 R01 CAIXA DE CONTADOR TURBINA ROSCADO